


伊萊克斯電 烤箱

EOT350 使用說明書






目 錄

1	認識您的電烤箱1
2	重要安全事項2
3	電源線用法說明3
4	關於自動溫度調節裝置的功能3
5	使用方法4-6
6	簡易食譜7-12
7	清潔與保養13-14
8	簡易維修方法15
9	產品規格16
10	緊急處理對策與接地方式16

感謝您購買Electrolux伊萊克斯公司的電烤箱。請詳讀本使用說明書再正確地使用。請確認保證書是否正確記錄「購買日期、經銷商店名」若沒有蓋經銷商店章請盡快前往蓋章,然後再和使用說明書一起妥善存放,並請將回函寄回本公司。

請務必在詳讀本使用說明書後使用。

認識您的多功能電烤箱



- A 本體
- B 把手
- D 烤盤
- E 支撐網
- F 石英管
- G 集屑盤
- H 石板

- 1 電源指示燈
- J 溫度旋鈕
- C 強化玻璃窗 K 定時開關(O表示關)
 - L 電源線
 - M 電源插頭
 - N盤夾
 - 0 隔熱手套

重要安全事項

- 1. 請勿任意改造電烤箱機體結構或更換零件,任意拆卸機體容易發生觸電、短路、火災的危險。
- 2. 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。
- 3. 烤箱在使用中,人員請勿離開。
- 4. 烤箱請勿過度加熱,否則易發生烤箱内之食物烤焦及故障和火災的危險。
- 5. 使用中或使用後的烤箱,外殼與玻璃門溫度非常高請勿觸摸,會有手被燙傷的危險。
- 6 烤盤内請勿放入食用油,恐怕引起火災及被油燙傷的危險。
- 7. 長時間或外出不使用時,請拔掉電源插頭,待機時仍有部份在通電狀態,會因絕緣劣化或漏電 而造成故障和火災危險。
- 8. 請勿放置或覆蓋任何物品在烤箱上,避免烤箱變形及引起火災的危險。
- 9. 請勿放置於兒童、老人、行動不方便者可觸摸到的地方,以免造成燙傷、觸電等意外傷害。
- 10. 開關部份請勿用水沖洗,易造成生鏽絕緣不良、漏電的危險。
- 11. 請勿在未放入食物前插上電源或開格電源。
- 12. 使用中請勿任意搬動電烤箱,烘烤中產生的高溫,易使人員有受傷或燙傷的危險。
- 13. 電烤箱請放置平穩的地方,不可緊靠牆壁。
- 14. 烹調以外的目的請避免使用,避免用來烘乾手帕、毛巾,否則易因乾燥而引發火災的危險。
- 15. 電烤箱的玻璃窗夾到東西時,請不要操作電烤箱。
- 16. 移動產品時務必將電源線和連接線拔下。
- 17. 請勿將電烤箱放置接近火源及易燃物的地方。
- 18. 使用完畢後,請勿立即清洗電烤箱,待機體完全冷卻後再清洗,以免被使用後高溫燙傷。
- 19. 發生異常時(有燒焦味),必須停止電烤箱的運轉,並拔掉電源插頭。
- 20. 電烤箱内無放入食物時,請勿操作,空機的狀態時,熱無法被吸收,易使溫度昇高甚至故障,調理完畢時,請將電源插頭拔掉以保安全,加熱沸騰後,不可立即取出食物,以免燙傷。
- 21. 使用中或使用完畢後,玻璃窗請勿以冷水潑灑,以冤因溫差過大而使玻璃窗碎裂,造成傷害。
- 22. 長時間不使用時,請務必拔起電源插頭。



本產品如長期使用,必須有人員在場監視,以避免危險。

電源線用法說明

對於所有電器設備而言,任何延長線之額定功率必須至少等於其使用電器設備之額定功率。應小心不可讓電源線掛在桌櫃邊緣或桌面上。

機體内並無可供使用的零件本產品不可自行維修請保留操作說明書本機只適合家庭使用不可使用110V交流電以外的電壓

關於自動溫度調節裝置的功能

本電烤箱使用了一個自動溫度調節裝置(恆溫器),它可控制設定溫度。當您持續使用烤箱時, 自動溫度調節裝置會開始動作,如果溫度超過設定溫度時,會自動停電,於冷卻一下後再通電, 遇到這種情況時,可能會影響您原來設定的時間,請您再斟酌予以調節。

Electrolux電烤箱

使用方法

1. 插上插頭

- •請用交流電110V 15A以上之插座。
- 請勿與其他電器用品共用一個插座。

⚠注意

請勿用潮濕的手插上電源,以免發生危險。

2. 預熱動作

- 使用前為達到烹調效果,須先將冷卻的烤箱加熱3~5分鐘。
- 預熱完成後, 本機會自動發出「噹」的聲音, 告知預熱完成且電源會自動切斷。

⚠注意

第一次使用時可能會有輕微冒煙或稍有氣味之現象,此非異常現象,請繼續加熱直到 冒煙停止。

3. 烘烤食物


- 將欲烹調之食材放入烤箱内,若使欲調理之食材為乾性(土司、乾魷魚……等)僅放在支撐網上即可:若食材為油脂性(魚、肉製品……等)請用鋁箔紙包好後放置烤盤上,並關上玻璃窗。
- 支撐架、石板、烤盤的使用方法,請參考p6。

↑注意

- ●魚或肉製品請先包上鋁箔紙後再置於烤盤上,避免直接調理會使得油漬飛濺,造成 烤箱故障。
- 烘烤中請勿開啓玻璃窗,否則將使烤箱内溫度降低,影響到食材烘烤的效果。
- ●在烘烤中,亦不可用水潑向玻璃窗,以防止玻璃窗破裂。
- ●第一次使用時可能會有輕微冒煙或稍有氣味之現象,此非異常現象,請繼續加熱直到冒煙停止。


4. 定時開關

- 關上玻璃門,將定時開關以順時鐘方向,轉至烘烤所需的時間,如所需時間低於5分鐘,請先將定時開關調整 到6分鐘以上之位置,再以逆時鐘方向轉回所需的時間。
- 如烹調時間高於5分鐘以上,直接旋轉至所需時間即可。
 ※時間開關誤差值±15%(如10分鐘,其誤差值範圍為8分半鐘~11分半鐘。)



5. 温度旋鈕

 時間設定完成後,請依食物類別選擇適合的溫度烹調:
 溫度旋鈕溫度由95℃~205℃。可參考烤箱上的印刷式 樣或簡易料理食譜。



6. 烹調完成

- 當調理完成後,本機會發出「噹」的聲音,即告知調理已完成且電源會自動切斷。
- 電烤箱在使用中,如欲將食物取出,請先將定時開關轉至「0」的位置。

♪ 注意

調理完成後,請將電源線拔起。

石板、烤盤、支撐架的使用方法

■石板

可烘烤比薩與烤肉串

■烤盤

可烘烤奶油烤白菜、餅乾、海綿蛋糕、奶油捲、鬆糕、魚、肉料理等大部分的料理。

※事先舖上烤盤紙或用鋁箔紙將油脂性之食材包好,可以防止烤盤弄髒。

■支撐架

可烘烤吐司、冷凍吐司、烤蕃薯、烤飯糰、烤年糕等。

※改變鐵架正反方向,可以調節烘烤的情形。

⚠注意

- 調理中或調理結束時,因為烤盤或支撐架的溫度都非常高,請務必使用盤夾,除非 是要取出調理品,否則也不要以盤夾去碰觸。取出時,請干萬不要接觸到加熱器, 避免造成起火或燙傷。
- ●使用石板等,當調理食材或烤盤很重時,先用盤夾將支撐架勾出,再以隔熱手套或 是乾布小心地取出。
- ●在桌上或不耐熱的地方,置放烤盤或支撐架、石板時,桌面等可能會呈現焦黑,變色等情形,請特別小心。
- 加熱冷凍食品時,請均匀地分布在烤盤上,分布不均匀可能導致烤盤的彎曲。

簡易食譜

小甜餅

■材料

奶油50g
砂糖40g
雞蛋1/2個
香草精
麵粉75g
調理紙
(視喜好可以添加碎巧克力、核桃等)

- (1)將奶油和砂糖混合,打至呈白色並起泡。
- (2)在(1)料中加進雞蛋打匀,再加上香草精。
- (3)在(2)料中加進篩過的麵粉,攪拌後捏成長條狀。
- (4)將(3)料用保鮮膜包好,放進冰箱冷藏庫中醒麵。
- (5)在(4)料切成約3mm的大小。
- (6)方盤上舖好調理紙,再把(5)料放上去,置入烤箱。
- (7)將溫度調整至200℃,定時開關設定烤15分鐘。
- ※調理紙不可溢出方盤,請截成小塊使用避免產生起火的危機。

烤魚、香菇卷

■材料(2人份)

魚	2片
醬油	1大匙
料理酒	1大匙
(A)香菇	2片
玉蕈	1/3盒
金針菇	1/3盒
醬油	1小匙
油	
鋁箔紙	
柚子	

- (1)將(A)料用油炒過,再以醬油來調味。
- (2)把醬油和料理酒調匀,加在魚上面使之入味。
- (3)鋁箔紙上漆好油脂,把魚放好上面再加上(1)料,最後包好。
- (4)把鋁箔紙包——放進方盤,再置入烤箱内。
- (5)將溫度調整開關轉至吐司處,定時開關設定烤15~18分鐘。
- (6)愛吃的時候,再於魚身撒上柚子。
- (7)將溫度調整至200℃,定時開關設定烤15分鐘。
- ※柚子皮(緑色的部分)用磨蘿蔔器先磨好。

柑橘果醬蛋糕

■材料(8片份)

(A)低筋麵粉
發酵粉1/2大匙
(B)奶油
砂糖50g
(C)全蛋
牛奶1又1/2小匙
柑橘果醬75g
蛋黃汁

- (1)將(A)料過篩備用。
- (2)將(B)料的奶油打成霜狀,再加進砂糖打至起泡。
- (3)把(C)料攪匀,再慢慢地加進(2)中。
- (4)再於(3)料中加入(1)並攪匀,攪匀後先把蛋糕原料預留約8分之1。
- (5)方盤上用鋁箔紙做成四角形的杯子,把剩餘的原料倒進去平舖,上面再加上柑橘果醬。
- (6)把事先留下的原料成帶狀,於蛋糕上交叉裝飾,最後塗上蛋黃汁。
- (7)將溫度調整開關轉至180℃,定時開關設定烤25~28分鐘。
- (8)待冷卻後切成易入口的大小。

杯子蛋糕

■材料(8個份)

容器:杯子型(8cm)	8個
(A)全蛋	2個
細砂糖	60g
(B)低筋麵粉	80g
發酵粉	1小匙
香草精	少許
溶化的奶油	70g
杏仁醬	30a

- (1)將(A)料打到變白且起泡。
- (2)將(B)料過篩備用。
- (3)在(A)料中加進(B)料,同時再加入香草精。
- (4)接著在(3)料中加進溶化的奶油。
- (5)事先將烤箱以200℃預熱3分鐘。
- (6)把(4)料放進容器内,再排放於方盤上。
- (7)將烤盤置入經預熱處理的烤箱内,定時開關設定烤15~16分鐘。
- (8)烤好的杯子蛋糕自烤箱内取出,再塗上杏仁醬。

西班牙比薩

■材料(2人份)

(A)高筋麵粉 50g	(B)絞肉100g
低筋麵粉 50g	洋蔥(切細末)1/2個
酵母粉1/4小匙	紅蘿蔔(切細末)25g
薑1/4小匙	青椒(切細末)1個
砂糖1/2小匙	油
沙拉油1/2大匙	(C)麵粉2大匙
水50cc	蕃茄醬2.5大匙
天然乳酪100g	鹽、胡椒少許
麵粉(拍麵用)	百里香少許

■作法

- (1)將(A)料混合充分拌匀,放置待其略為醒麵。
- (2)把(B)料炒過後,再加進料調味。
- (3)將(1)料展成直徑23cm大小,再利用叉子等開空氣孔。
- (4)在比薩的背面拍上麵粉。
- (5)把(2)料置於比薩餅上,同時再加上乳酪。
- (6)將溫度調整開關調至吐司處,讓石板先行預熱(約5分鐘)。
- (7)將比薩置於石板上,再關好烤箱的玻璃窗。
- (8)將溫度調整關關轉至吐司處,定時開關設定烤15~20分鐘。

⚠注意

石板經預熱處理後會很燙,在放置比薩時請注意不要燙傷。

烤鮭魚

■材料(2人份)

鮭魚2片
鹽少許
(A)豆腐(瀝乾水份攪碎)1/4個
香菇(細絲)1朶
紅蘿蔔(細絲)少許
豆莢(細絲)少許
木耳(泡水切細絲)少許
(B)藕粉1/2大匙
美乃滋1又1/2大匙
糖少許
調理紙

- (1)取下鮭魚的皮和骨頭,再抹上鹽。
- (2)將(A)料和(B)料拌匀,舖在(1)上。
- (3)在將盤裡舖上烤盤紙,把鮭魚放在盤上再置入烤箱。
- (4)將溫度調整關關轉至200℃,定時開關設定烤15~18分鐘。
- ※調理紙不可溢出方盤,請截成小塊使用,避免產生起火的危險。

清潔與保養

- 進行清潔之前,請先將插頭由插座拔起,並待本體完全冷卻後,方可進行保養與清潔。
- 請使用廚房專用中性清潔劑。

△ 注意

請勿將本產品浸泡於水中清洗。

■烤箱外側擦拭

• 本體的油污,可先用抹布沾些廚房清潔劑,清除污垢,然後再用乾淨的溼抹布擦拭。

■烤箱内部清理

- 烤箱内壁及支撐網上的油垢,請用乾布擦拭。
- 若油垢嚴重不易清除時,請用經稀釋的廚房用中性清潔劑,先洗滌過擦拭的布後再來擦烤箱,擦拭烤箱内的下側時,請先將集屑盤取出。

△注意

- 請不要使用揮發油、稀料、去污粉。(表面會造成刮痕)
- ●使用清潔劑後請徹底擦拭乾淨,切勿留下清潔劑,以避免沾污食物。
- ●擦拭時不要碰觸到加熱器。(避免造成加熱器的破損)

■烤盤清理

烤盤上的油漬物請用溫水清洗並用乾布擦拭,清理乾淨後並將其歸位。

△ 注意

- 烤盤未經清理, 一再重覆使用, 日久會造成焦黑、斑瑰的狀況,
- 切勿使用去污粉、金屬刷擦拭,以発刮傷表面。

■石板的清理

- 清潔保養時請不要使用清潔劑。
- 附著在石板上的食物,請用小竹片或刀子等清除。
- 再用擰乾的濕布擦拭油污。
- 對於頑固的油污,可以先加熱一次,然後用棕刷或刷子等刷除,待冷卻後再用熱水充分沖洗, 並放著待其自然乾燥。
- 在使用過程中,顏色可能慢慢改變,但是石板的特性或品質並未改變,請勿擔心。

△注意

請勿在石板還是很燙時淋上水,否則可能會被蒸氣等燙傷,也可能造成石板本身的破 製。

■玻璃窗的清理

- 用擰乾的布擦拭掉玻璃上的灰塵。
- 當污垢過多時,擦拭的布可用經稀釋後廚房用的中性清潔劑經稀釋後來洗滌。
- 用過清潔劑後,別忘了要充分清潔乾淨。

↑注意

請勿使用去污粉或棕刷,否則會使玻璃窗出現刮痕,也會變得容易破裂。

■集屑盤的清理

- 當食物殘渣積聚於集屑盤時,請拉出集屑盤清理。
- 請用經稀釋的廚房清潔劑(中性)和海綿仔細清洗。
- 清理結束後,將集屑盤裝回原位置。

⚠注意

- ●集屑盤上殘留的食物殘渣會影響食物烹調的美味,請適時清理。
- 請勿使用海綿有菜瓜布的那面來清洗。(托盤表面會造成刮痕)
- ●請仔細清潔集屑盤,不要在沒清潔前繼續使用,這有可能造成桌面變焦黑,麵包的 下面烤的顏色變淡。

簡易維修方法

發生		須查!! 及原!!	X \	事項	◎插頭未插上	◎時間鈕末轉動	◎烘烤中途發生停電	◎烘烤時間的設定過長	◎烤盤有異物	◎支撐網有異物	◎集屑盤有異物	◎烘烤食品體積過大	◎同一食品烘烤二次	◎是否使用冷凍食品	◎石英管有異物	◎烘烤油脂食物未放在烤盤上
4	無 法	烘	烤		•	•	•									
y	烘烤的	時間;	太長					•						•		
烘	烤			焦				•				•	•		•	
烤	出	現	異	味				•	•	•	•				•	•
中上	變			色				•	•	•		•	•			
y	考 色	不	良									•	•	•		

產品規格

品 名	EOT350 電烤箱
規 格	110V 60Hz 1200W
淨 重	3.6kg
内容積	91
セ カ	長370 x 寬313 x 高204 (mm)
安全裝置	恆溫器
附屬品	說明書、烤盤、盤夾、石板、隔熱手套
電源線長度	約1m以上
定時開關	30分鐘
溫度開關	95℃~205℃

緊急處理對策與接地方式

- 1. 萬一本產品發生異常時請關掉電源,再將電源線插頭拔掉。
- 2. 電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 3. 假如内部機件發生故障時,請送至本公司各地服務站,本公司將提供熱忱之售後服務。
- 4.接地方式:使用本產品前,請先將綠色接地線上之圓型端子及華司鎖在本體接地(🕘)處, 另一端務必與室內配線之接地裝置連接。
- 5. 當使用產品前請先將接地線接上後,再插上插頭;而使用完畢後請先拔掉插頭,再分離接地線

※本公司保有變更規格權利若有變更恕不另行通知。



☑ Electrolux

伊萊克斯股份有限公司台灣分公司 台北市北投區大業路 1 6 2 號 6 F Tel +886 2 28985266 http://www.electrolux.com.tw 在拆除包裝之後,請檢查設備是否狀況良好、配件是否齊全,並保留購買收據或證明。如有任何疑問,請聯絡本公司顧客服務專線或產品維修服務專線。在撥電話前請先確定機器的型號。

產品維修諮詢專線: 0800-277-666 客戶服務諮詢專線: 0800-888-259

進口商: 燦坤實業股份有限公司一廠 地址: 台南縣仁德鄉保安村開發二路4號 電話: 06-2662216